

# MANUALE UTENTE MULTICRONO D Wi-Fi

## Cronotermostato riscaldamento e raffrescamento

Collegamento Wi-Fi	
<p>Puoi utilizzare a scelta l'applicazione "Smart RM" oppure "Smart Life" scaricandola gratuitamente da Google Play o APP store</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>Accendi il termostato premendo il tasto . Una volta acceso tieni premuto in contemporanea i pulsanti  e  per attivare la connessione WI-FI del termostato. Compariranno le icone . Continuare l'abbinamento da smartphone sull'applicazione</p>

Specifiche di prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentazione: 90-240 VAC 50/60 Hz</li> <li>Temperatura di funzionamento 1 – 70 C°</li> <li>Accuratezza display 0.5 C°</li> <li>Tipologia Sensore : NTC ( 10k) 1%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Range di temperatura: 5-35 C°</li> <li>Assorbimento max contatto: 5 A</li> <li>Misure (mm): 130*90*29.5</li> </ul>

Istruzioni delle icone		
		
<ul style="list-style-type: none"> <li> Modalità programma</li> <li> Blocco bambini</li> <li> Modalità manuale</li> <li> Orario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Funzione finestra attiva</li> <li> Modalità vacanza</li> <li> Icona del riscaldamento attivo</li> <li> Wi-fi, quando lampeggia è in modalità ricerca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Wi fi disconnessa</li> <li> Icona del cloud, quando lampeggia è in abbinamento</li> <li> Modalità raffreddamento, quando lampeggia è in richiesta</li> <li> icona dell'orario</li> </ul>

Operazioni veloci		
NO	ICONA	DESCRIZIONE
A		Accendi e spegni il termostato
B		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pressione veloce per cambiare la modalità, da manuale a automatica e viceversa</li> <li>2. Con termostato acceso, pressione lunga ( 3-5 secondi ) per passare alla programmazione delle fasce orarie di funzionamento</li> <li>3. Con termostato spento, pressione lunga ( 3-5 secondi ) per passare alla programmazione delle impostazioni avanzate</li> </ol>
C		Pulsante di conferma
D		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulsante per decrementare i valori</li> <li>2. Con pressione prolungata per bloccare/sbloccare i tasti</li> </ol>
E		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulsante per incrementare i valori</li> <li>2. Durante il modo automatico, premendo su o giù si attiva temporaneamente la modalità manuale</li> </ol>

Impostazione dell'ora
A termostato acceso, premere il pulsante  per settare i minuti, premere nuovamente il pulsante  per settare le ore e premerlo ancora per settare le settimane. Con i tasti  e  si possono cambiare i valori e infine premere ancora  per confermare

Impostazione della modalità vacanza
A termostato acceso, premere il pulsante  per 3-5 secondi per entrare nell' impostazione. Una volta entrato premere nuovamente  per scegliere la modalità vacanza, quando la dicitura "OFF" lampeggerà, premi  e  per passare a "ON", quindi premere brevemente  per cambiare i giorni festivi e la temperatura festiva, quindi premi nuovamente  per attivare la modalità vacanza.

Impostazione del programma orario											
Esistono 6 impostazioni per il programma orario: 5+2 giorni (impostazione di fabbrica), 6+1 giorni, 7 giorni											
A termostato acceso, premere a lungo il tasto  (3-5 secondi) per entrare nella modalità programma. Premere brevemente  per commutare e confermare. Premere  e  per modificare il valore. Al termine dell'impostazione, attendere circa 10 secondi per salvare l'impostazione e uscire.											
											
Sveglia	uscita	Rientro	uscita	Rientro	Sonno						
6:00	20 C°	8:00	15 C°	11:00	15 C°	13:30	15 C°	17:00	15 C°	22:00	15 C°

<b>Opzioni avanzate A</b>			
<p>A termostato spento, premere per 3-5 secondi il pulsante  per entrare nel menù delle opzioni avanzate. Premere nuovamente il pulsante  per cambiare i parametri e premere i tasti  e  per cambiare i dati. Dopo l'impostazione attendere circa 10 secondi, si salverà il dato e si potrà uscire</p>			
<b>NO</b>	<b>Impostazione</b>	<b>Range</b>	<b>Set di fabbrica</b>
A1	Calibrazione della temperatura	-9/+9 C° (visualizzata come temperatura in ambiente)	-1 C°
A2	Isteresi di attivazione	0.5-2.5 C°	1 C°
A3	Blocco Bambini	0: sbloccato 1: bloccato	0
A4	Stato del termostato dopo aver tolto tensione	0: mantiene lo stato 1 : il termostato va in off quando torna corrente 2: il termostato va in on quando torna corrente	0
A5	Tipo di programma orario	0: 5+2 1: 6+1 2 : 7	0
A6	Limite minimo di setpoint temperatura	1-10 C°	5 C°
A7	Limite massimo di setpoint temperatura	20-70 C°	35 C°
A8	Sicurezza di bassa temperatura	1-10 C°	5 C°
A9	Luce di standby	0: spenta 1: tutto acceso 2: mezza accesa	2
AA	Set di temperatura funzione finestra	5-25 C°	-
AB	Tempo di funzionamento modalità finestra	5-60 minuti	15
AC	Reset di fabbrica	Quando sul display compare il simbolo AO, premere a lungo il pulsante  finchè non si illumina tutto lo schermo	-
AD	Modo riscaldamento/raffrescamento	0: riscaldamento 1: raffrescamento	0

### Prima del cablaggio e dell'installazione

1. Leggere attentamente queste istruzioni. La mancata osservanza delle stesse potrebbe danneggiare il prodotto o causare situazioni pericolose.
2. Controlla le specifiche fornite nelle istruzioni e sul prodotto per assicurarti che il prodotto sia adatto alla tua necessità.
3. L'installatore deve essere un tecnico di assistenza esperto e formato.

Una volta completata l'installazione, verificare l'operazione di produzione come previsto in queste istruzioni



Si prega di incaricare l'installazione ad un tecnico professionista secondo i disegni e le istruzioni. Scollegare l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi collegamento. Il contatto con componenti che trasportano tensioni pericolose può causare scosse elettriche.

### Collegamento elettrico

